






PSU12V / PSU24V

Beskrivelse af modulets komponenter og connectors

1	LED indikerer AC OK
2	LED indikerer DC OK
3	LED indikerer korrekt batterispænding
4	EPS - AC fejl - relæ type
5	PSU - DC / PSU-fejl - relæ type
6	LoB - indikerer at batteriet har lav spænding - relæ type
7	EPS - AC fejl - OC type
8	PSU - DC / PSU-fejl - OC-type
9	LoB - indikerer at batteriet har lav spænding - OC type
10	V_{ADJ} - potentiometer, justerer DC spænding
11	+V ,-V - DC forsyningsudgang
12	L-N 230V AC vekselstrømsstik  PE-beskyttelsesstik
13	Batterikoblinger: +BAT =rød, - BAT = sort
14	LED-indikation på frontpanelet
15	Valg af batteriopladningsstrøm <ul style="list-style-type: none">  Ibat =1A  Ibat =2A : Jumper installeret :Jumper fjernet

