

# AxiomV • PAP Software / Radio Dongle

## AxiomV • PAP Aperio Software & USB Radio Dongle

Aperio Programmering Application (PAP) benyttes til konfiguration og idriftsætning Aperio læserne. Denne software kan anvendes til såvel online som offline læsere. PAP softwaren giver mulighed for at låse den trådløse kommunikation mellem hub'en og læseren med en krypteringsnøgle. Radio dongle anvendes til kommunikation mellem Aperio læsere og PAP software. Placeres i computerens usb port.

### PAP Aperio Software - USB Radio Dongle

#### Indstillingsmuligheder for online læsere

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ✓ | Læserteknologi             |
| ✓ | PIN-kode funktion          |
| ✓ | Override credentials       |
| ✓ | Security mode              |
| ✓ | Radio kanaler              |
| ✓ | Læser/sensor indstillinger |
| ✓ | Dato og tid                |

#### Indstillingsmuligheder op offline læsere

|   |                     |
|---|---------------------|
| ✓ | Læserteknologi      |
| ✓ | System nr.          |
| ✓ | Tidzone             |
| ✓ | Tidsskema for ulåst |
| ✓ | Security mode       |
| ✓ | Radio kanaler       |
| ✓ | Læser indstillinger |



### Installation

Softwareen installeres på en computer, typisk en bærbar, så man nemt kan komme rundt og kommunikere med læserne i installationen. Softwaren PAP kommunikerer med læserne via en Radio Dongle, placeret i USB porten på computeren.